

ENERGY EFFICIENCY

Enless Wireless Capteurs Radio pour le Bâtiment

FICHE D'AIDE À L'INSTALLATION

PRODUITS GAMME LORA / LORAWAN

DTM11_i



Guide d'aide à la configuration et à l'installation des produits de la gamme LoRa / LoRaWAN.

POUR PLUS D'INFORMATIONS CONTACTEZ-NOUS

TÉL: +33 (0)5 56 35 97 47 EMAIL: contact@enless.fr

www.enless-wireless.com



PRODUITS CONCERNÉS

TRANSMETTEURS D'AMBIANCE

- TX T&H AMB 600-021
- TX VOC / T&H AMB 600-022
- TX CO2 / VOC / T&H AMB 600-023

TRANSMETTEURS DE TÉLÉRELÈVE

- TX PULSE 600-036
- TX PULSE ATEX 600-037
- TX PULSE LED 600-038

RÉPÉTEUR

• RX REPEATER 600-301

TRANSMETTEURS DE TEMPÉRATURE

- TX TEMP INS 600-031
- TX TEMP CONT1 600-032
- TX TEMP CONT2 600-232
- TX T&H 600-034

TRANSMETTEURS ANALOGIQUES ET DE CONTACT

- TX 4/20mA 600-035
- TX CONTACT 600-039

RÉCEPTEURS

- RX MODBUS 500-302
- RX BACNET 500-312

SOMMAIRE

DESCRIPTIF DES PRODUITS

TRANSMETTEURS D'AMBIANCE	4
TRANSMETTEURS DE TEMPÉRATURE	4
TRANSMETTEURS DE TÉLÉRELEVE ET DE CONTACT	5
TRANSMETTEUR ANALOGIQUE	5
RÉCEPTEURS & RÉPÉTEUR	6
	0

RAPPEL CONCERNANT L'UTILISATION DES PRODUITS LORA / LORAWAN

RAPPEL CONCERNANT L'UTILISATION DES PRODUITS LORA,	/ LORAWAN
--	-----------

UTILISATION EN MODE LORA PRIVÉ PROPRIÉTAIRE

MODE LORA PRIVÉ PROPRIÉTAIRE	8
CONFIGURATION DES PARAMÊTRES ETHERNET SUR VOTRE PC	9
ACCES AU SERVEUR DE CONFIGURATION IP	10

1. AVEC LE RÉCEPTEUR MODBUS

AVANT TOUTE CHOSE	11
DESCRIPTIF DE l'INTERFACE DU SERVEUR DE CONFIGURATION DU RÉCEPTEUR MODBUS	12
DECLARATION ET CONFIGURATION DES TRANSMETTEURS	13
ACTIVATION DES TRANSMETTEURS	14
VALIDEZ LA RÉCEPTION DES INFORMATIONS DES TRANSMETTEURS	15
CONFIGUREZ VOTRE RÉCEPTEUR ET VISUALISEZ LA TABLE MODBUS	16
INSTALLATION DU RÉCEPTEUR AVEC L'AUTOMATE	17
VALIDEZ LA RÉCEPTION DES INFORMATIONS DES TRANSMETTEURS CONFIGUREZ VOTRE RÉCEPTEUR ET VISUALISEZ LA TABLE MODBUS INSTALLATION DU RÉCEPTEUR AVEC L'AUTOMATE	15 16 17

2. AVEC LE RÉCEPTEUR BACNET

AVANT TOUTE CHOSE	18
DESCRIPTIF DE l'INTERFACE DU SERVEUR DE CONFIGURATION DU RÉCEPTEUR BACNET	19
CONFIGURATION DES PRODUITS SUR LE RÉCEPTEUR BACNET	20 à 22
EXEMPLES DE DISCOVER EN MODE DEVICE OU EN MODE OBJET	23

UTILISATION EN MODE LORAWAN

MODE LORAWAN	24
AVANT TOUTE CHOSE	25
UTILISATION DES TRANSMETTEURS LORAWAN	26 à 28

ANNEXES (PAGE 29)

CHOIX DU MODE DE COMMUNICATION LORA PROPRIÉTAIRE VS LORAWAN	Annexe 1
POSITIONNEMENT ET FIXATION DES PRODUITS	Annexe 2
RACCORDEMENT DES PRODUITS	Annexes 3 à 5
INSTALLATION DU RÉPÉTEUR	Annexe 6
PROCESS DE CALIBRATION DES TRANSMETTEURS CO2 VOC TEMP HUM	Annexe 7
MODES D'UTILISATION ET BIBBS SUPPORTÉS PAR LE RX BACNET	Annexes 8 à 9
FONCTIONNALITÉS AVANCÉES DES TRANSMETTEURS	Annexe 10

DESCRIPTIF DES PRODUITS

TRANSMETTEURS D'AMBIANCE

Références

• TX T&H AMB 600-021 • TX VOC / T&H AMB 600-022 • TX CO2 / VOC / T&H AMB 600-023

Poids 125gr

Piles

Batterie C Lithium 3,6V (600-021 ; 600-022) Batterie D Lithium 3,6V (600-023)

Puisance d'émission 25mW

Identification DEVEUI (LoRaWAN) / LoRa ID (LoRa propriétaire)







BOITIER FERMÉ

1) Etiquette d'identification
 2) Vis de fermeture du capot
 3) Ergot de fermeture du boîtier

BOITIER OUVERT

- 4) Bouton poussoir pour tester l'envoi de trames
- 5) Trou pour fixation murale
- 6) Antenne
- 7) Batterie remplaçable
- 8) Connecteur pour raccordement de la pile
- 9) Voyants LED (L1, L2, L3)

TRANSMETTEURS DE TEMPÉRATURE

Références

- TX TEMP INS 600-031
- TX TEMP CONT1 600-032
- TX TEMP CONT2 600-232
- TX T&H 600-034

Poids 196gr

Piles Batterie D Lithium 3,6V

Puisance d'émission 25mW

Identification DEVEUI (LoRaWAN) / LoRa ID (LoRa propriétaire)





BOITIER FERMÉ

- 1) Etiquette d'identification
- 2) Passage pour collier de fixation
- 3) Vis de fermeture du capot
- 4) Ergot de fixation murale
- 5) Antenne

BOITIER OUVERT

- 6) Connecteur pour raccordement de la pile
- 7) Bouton poussoir pour tester l'envoi de trames
- 8) Voyants LED (L1, L2, L3)
- 9) Presse étoupe pour passage des sondes externes (contact ou température/humidité)10) Batterie remplaçable

DESCRIPTIF DES PRODUITS

TRANSMETTEURS DE TÉLÉRELÈVE ET DE CONTACT

Références

- TX PULSE 600-036
- TX PULSE ATEX 600-037
- TX PULSE LED 600-038
- TX CONTACT 600-039

Poids 196gr

(600-037)

Piles Batterie D Lithium 3,6V Batterie D Lithium 3,6V ATEX

Puisance d'émission 25mW

Identification DEVEUI (LoRaWAN) / LoRa ID (LoRa propriétaire)







BOITIER FERMÉ

- 1) Etiquette d'identification
- 2) Passage pour collier de fixation
- 3) Vis de fermeture du capot
- 4) Ergot de fixation murale
- 5) Antenne
- 6) Câble de raccordement au(x) compteur(s) / câble de contact

BOITIER OUVERT

7) Batterie remplaçable La batterie ATEX du TX PULSE HP ATEX 600-037 est disponible auprès de la société Enless Wireless (contact@enless.fr)

Attention, il y a des risques d'explosion si la batterie est remplacée par une batterie de type incorrect. Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux instructions.

8) Connecteur pour raccordement de la pile9) Bouton poussoir pour tester l'envoi de trames10) Presse étoupe pour passage des câbles de

raccordement (compteur ou contact)

11) Voyants LED (L1, L2, L3)

TRANSMETTEUR ANALOGIQUE

Références • TX 4/20 mA 600-035

Poids 196gr

Piles Batterie D Lithium 3,6V

Puisance d'émission 25mW

Identification DEVEUI (LoRaWAN) / LoRa ID (LoRa propriétaire)







BOITIER FERMÉ

- 1) Etiquette d'identification
- 2) Passage pour collier de fixation
- 3) Vis de fermeture du capot
- 4) Ergot de fixation murale
- 5) Antenne

BOITIER OUVERT

- 6) Batterie remplaçable
- 7) Connecteur pour raccordement de la pile
- 8) Bouton poussoir pour tester l'envoi de trames
- 9) Presse étoupe pour passage de la sonde
- analogique 4/20mA
- 10) Voyants LED (L1, L2, L3)

DESCRIPTIF DES PRODUITS

RÉCEPTEURS

Références

- RX MODBUS 500-302
- RX BACNET 500-312

Poids 196gr

Alimentation de 7.5 à 24VDC

Numéro de série 8 chiffres sous le code barre

Identification DEVEUI (LoRaWAN) / LoRa ID (LoRa propriétaire)





BOITIER FERMÉ

- 1) Etiquette d'identification
- 2) Passage pour collier de fixation
- 3) Vis de fermeture du capot
- 4) Ergot de fixation murale

BOITIER OUVERT

- 5) Connecteur Ethernet pour accès au serveur IP et communication en Modbus IP ou BACnet IP
- 6) Voyants LED (A,B,C,D,E,F)
- 7) Connecteur SMA pour antenne
- 8) Bornier des câbles de communication (RS232/RS485)
- 9) Bornier du câble d'alimentation

RÉPÉTEUR

Références • RX REPEATER 600-301

Poids 196gr

Piles de 7.5 à 24VDC

Puisance d'émission 25mW

Identification 8 chiffres sous le code barre





BOITIER FERMÉ

- 1) Etiquette d'identification
- 2) Passage pour collier de fixation
- 3) Vis de fermeture du capot
- 4) Ergot de fixation murale
- 5) Antenne

BOITIER OUVERT

- 6) Cable Ethernet (seulement pour MAJ firmware)
- 7) Voyants LED (A,B,C,D,E,F)
- 8) Connecteur SMA pour antenne
- 9) Bornier du câble d'alimentation

RAPPEL CONCERNANT L'UTILISATION DES PRODUITS LoRa PROPRIÉTAIRE / LoRaWAN



Nos transmetteurs peuvent fonctionner sur protocole LoRa privé propriétaire Enless ou bien en LoRaWAN.

Vous retrouverez ci-dessous des explications sur les différences entre ces deux protocoles.

0

Le choix du mode de communication se fait depuis le cavalier situé sur la carte électronique des transmetteurs. Voir annexe n°1.

Mode LoRa 100 % privé propriétaire Enless Wireless

Les transmetteurs communiquent avec un récepteur (soit Modbus soit BACnet).

Dans le cadre d'une utilisation avec le récepteur Modbus, les transmetteurs envoient leurs informations au récepteur. Ce dernier stocke les informations des transmetteurs dans sa table Modbus. Il est ensuite raccordé à un automate en Modbus RTU RS232 / RS485 ou bien à un réseau IP.

Dans le cadre d'une utilisation avec le récepteur BACnet, le récepteur peut être raccordé au réseau BACnet ou à l'automate suivants plusieurs modes (BACnet IP / BACnet MSTP).



Mode LoRaWAN opéré ou privé

<u>Mode opéré</u> : Les transmetteurs sont positionnés dans une zone couverte par le réseau d'un opérateur LoRaWAN et provisionnés d'un abonnement chez cet opérateur.

Ils envoient leurs informations directement vers le Cloud de l'opérateur.



<u>Mode privé</u> : Les transmetteurs communiquent vers une gateway LoRaWAN du marché sur le principe d'un réseau privé. La gateway LoRaWAN pousse généralement les informations vers un serveur.

NB : Enless Wireless ne commercialise pas de gateway LoRaWAN.





Ra

UTILISATION EN MODE LORAPRIVÉ PROPRIETAIRE



CONFIGURATION DES PARAMÈTRES ETHERNET SUR VOTRE PC



Sur votre PC, renseignez l'adresse IP du serveur de configuration.

Chemin d'accès :

Paramètres Windows / Réseau et internet / Ethernet / Modifier les options d'adaptateur / Ethernet / Propriétés / Protocole internet version 4 (TCP/IPv4) / Utiliser l'adresse IP suivante :

Victor Petit		0
specification in the second se		
	Boholor acquardin 0	
Settine Setting on workstore, american	Frightingson Database Constraints States	1
Managementation E	Applications Constraint ensurement of different Applications Applications Applications (Applications) Applications) Applications (Applications) Applications (Applications) Applications) Applications (Applications) Applications (Applications) Applications) Applications	- 1
🗴 🚛 Resident for carbon litera	Options Chaptoress And Andrews	- II
C Max k (par et sisce/h) Maximum (patient, etc.)perioder, Maximum (patient, etc.)perioder,		- 1
		- 1
+ humitus	-	0 ×
@ Acuel	État	
Judente a pravito - P	Statut du réseau	
Rhem of Infernet		
6 W.I	Rese, patric Vous-êtes-connecté à Internet	
C (thenet	Si waw, disponan dhan farlati da disensing limitang, wawa penamu santigaran na dawan an tant que connectora limitan ou modifier diselementation.	
· Accestdatores	Witt (Sealor-DAR) ZAH Ge	
T VN	Proprietos Consommation das données	
MedicAsian		
1/Point d'accès sans 11 mobile	 Affictive tes resolutes dispositive Afficites (as options de connexions qui reas entruvent). 	
O Prov	Paramètres réseau avancés	
	Modifier las aptices d'adaptateur Affiches las carine-france et modifies inspacembres de carenelas.	
	Centre Riseau et parlage Debitie de contense par sur sochafter, parlager sur les riseaux anquet sour vous invendini.	
	Kitschaften des problèmes résens Supprochtaues et reparent les problèmes résens.	
Examilities		
© Accest	Ethernet	
Exclusion or paramites (2)	E literat Non-connection	
ð lu	Paramètres associés	

Manuel			\sim
IPv4			
💽 Activé			
Adresse IP			
192.168.77.2			
Longueur du préfixe	de sous-rése	NBU	
24			
Passerelle			
192.168.77.1			
DNS préféré			_
Autre DNS			
IPv6			
		Access does	

Renseigner les paramètres ci-dessous :

Adresse IP : 192.168.77.2

Passerelle par défaut : 192.168.77.1

Une fois ces paramètres renseignés, le serveur IP de configuration est accessible depuis votre navigateur.

Nous répondons aux questions techniques les plus fréquentes sur **notre centre d'aide** : <u>enless-wireless.freshdesk.com</u>

N'hésitez pas à le consulter et à utiliser la barre de recherche si besoin.

ACCÈS AU SERVEUR DE CONFIGURATION IP

(valable pour les récepteurs Modbus et BACnet)



Alimenter en externe le récepteur

Vous devez impérativement alimenter en externe votre récepteur durant la phase de configuration.

L'alimentation est possible de 7.5 à 24V.

Nous vous recommandons d'utiliser notre boîtier d'alimentation 12V (réf : POWER 1000-002).

Raccordez votre alimentation sur le bornier POWER du récepteur.

• Fil noir raccordé sur le bornier OV

• Fil rouge raccordé sur le bornier V+

Connecter le récepteur au PC

Le récepteur est fourni sans câble RJ45 Ethernet.

Vous devez vous procurer un câble RJ45 pour poursuivre l'installation des produits.

Connectez le câble RJ45 au port de votre récepteur et également à la prise Ethernet de votre PC.



Alimenter en externe le récepteur

LEDs à l'intérieur du casing :

LA Flash	Le récepteur a reçu un message.
LB Flash	Le récepteur a transmis un message.
LC ON	Le récepteur est correctement alimenté.

LEDs à l'extérieur du casing :

LED extérieure flash chaque minute	Le récepteur est bien en fonctionnement.
LED Ethernet Flash	Le récepteur se connecte au réseau Ethernet.
LED Ethernet Flash	Le récepteur envoie des informations au réseau Ethernet.

Raccorder l'antenne longue portée du récepteur

N'oubliez pas de raccorder l'antenne longue portée (réf : ANT REN SMA LR 868MHz 1000-008) au connecteur SMA du récepteur.

Accéder au serveur de configuration

Depuis votre navigateur, renseignez l'adresse suivante : 192.168.77.77 Vous accédez à l'interface du serveur IP.

> Si l'adresse par défaut du récepteur n'est pas accessible (car modifiée précédemment), vous avez la possibilité d'effectuer un reset du récepteur aux paramètres d'usine.



La procédure de reset est explicitée sur notre **Centre d'Aide** : enless-wireless.freshdesk.com

Tapez « **reset** » dans la barre de recherche.



UTILISATION EN MODE LORA PRIVÉ AVEC LE RÉCEPTEUR MODBUS

Avant toute chose

lodbus

Avant de démarrer la configuration des produits LoRa, vous devez au préalable vous assurer que votre ordinateur reconnait l'adresse du serveur IP de configuration du récepteur.

La configuration des paramètres Ethernet vous est expliquée page 9 de ce document. C'est depuis ce serveur que vous allez effectuer la configuration des produits.

Matériel nécessaire

- Transmetteurs et récepteur à installer
- Antenne longue portée pour récepteur
- 🗸 Tournevis cruciforme
- 🗸 Câble ethernet RJ45

Étapes d'installation

Configuration et installation des transmetteurs

Sur le serveur IP, déclarez vos transmetteurs et appliquez leurs paramètres de configuration. Alimentez les transmetteurs et validez qu'ils aient bien pris leurs paramètres de configuration.

Configuration du récepteur

Déterminez les paramètres de communication du récepteur.

Validez la table Modbus

Visualisez les registres de la table Modbus dans lesquels les informations des transmetteurs remontent.

Installez votre récepteur

Raccordez votre récepteur à un automate en Modbus RTU RS232 / RS485 ou bien en IP.

DESCRIPTIF DE L'INTERFACE DU SERVEUR DE CONFIGURATION DU RÉCEPTEUR MODBUS



01. ONGLET « CONFIG TX »

Enl M2M	ess Wireless & IoT Wiveless Expert	CONFIG TX	CONFIG RX	RÉSEAU MOCOUS	ľ	Ra
lgurati	on des transmetteurs (TX) Rélieve TX TX TM1A408 800-021		Localization Bureau	Number In Stern 2	Prinsland Simina	+ Ajout TX
	Rationee TX TX PULSE ATEX 600-037		Localization Bureau	Number in Serie 16	Principality 10 mina	× 1
	Relieves TX TX VOOTTAH AND 808-022		Localization Bureau	Number in Site 9	Peruduki 15 mine	1

Onglet de déclaration et de configuration des capteurs qui seront appairés au récepteur. Vous pourrez configurer les paramètres suivants :

- Périodicité de la transmission
- Seuils d'alarme
- Fonction de configuration à distance

02. ONGLET « CONFIG RX »

)) Enless V M2M & kot Wheele	Vireless ss Expert	CONFIG TX	CONFIG RX	RÉSEAU	MODBUS	LoRa
Général Ad	Imin					
Paramètres du	récepteur					
Vitesse	9600			Modbus	1	
Bit de dannées	8) 1	or registre	30000	
Bit de stop	1			e R\$232	•	R5485
Parité	Aucure	v			Avancel	
				• Série	•	Modbus
				· DHCP OF	•	DHOP ON

Onglet de configuration des paramètres de communication du récepteur. Réglez les paramètres de communication RTU ou IP de votre récepteur.

03. ONGLET « RÉSEAU »

)) Enless Wireless M2M & toT Wretess Expert		CONFIG TX CONFIG RX		RÉSEAU MO				Ra			
Réseau de transmet	teurs							-	er im dunnies		laport cav
Adhirence TX Rep	çu il y a	Identifiant	Localitation	Valeur 1	Valeur 2	Valeur 3	Valeur 4	Valeur 5	Qualitá Signal	R59	Batterie
* TX 002/V06/TBH AMB-886-829	6 mina	2022		22.6 %	5L7 %	27 999	515 ppm	0000	ы	-0 dbs	-
+ TX T&+ EVT 600-004	3 mina	1972		24875	470%			0000	ы.	-34 attra	-
* TH CO2/HOG/TBH AMB-820-023	6 minu	313		243.95	500 %	112 yezh	678 yan	0000	a,	-17 alim	-
 TH DOD/VOG/TB/R AMB 400-023 	1 min	310		248.10	500 N	93 ppis	858 ppn		ы	-4) dBa	-

Onglet de visualisation des trames envoyées par les transmetteurs. Vous pouvez évaluer les niveaux de signal RSSI de vos capteurs et contrôler la bonne réception des données.

04. ONGLET « MODBUS »

D Enless Wireless M2M & ROT Wireless Expert	CONFIC	TX CONFIG	RK RÉSEAU	MODBUS	LoRa
Selectionner un transmetteur	Table Modb	us			Expert.cov
7 - TX TBH AMB 600-021	Registre	Hexadelcimal	Decimal	Interpretat	ion
16 - TX PULSE AFEX 400-037	31009	0000	0	identifiant.	н
9 - TX VOC/TBH AM9 600-022	31004	0007	7	ident/fant	uð l
	31005	0006	6	Type 0 / Hers	ion 6
	31006	0000	0	Statut	
	31007	0000	0	Statut Alar	T4
	31008	00e9	233	Température 2	3.3 °C
	31009	0231	541	Hamidhi 56	1%
	31000	0000	0		
	31011	0000	0		
	31012	00000	0		
	31013	00000	0		
	31014	00000	0		
	31005	00000	9		
	31006	00000	0		
	31017	00000	0		
	31008	0000	0		

Onglet de visualisation de la Table Modbus du récepteur. Les registres à adresser pour récupérer les informations de nos transmetteurs s'affichent.

DÉCLARATION ET CONFIGURATION DES TRANSMETTEURS



Vous devez déclarer les transmetteurs que vous souhaitez appairer au récepteur.

Rendez-vous dans l'onglet CONFIG TX Pour déclarer un capteur, cliquez sur le bouton

+ Ajout TX

Renseignez les informations de configuration.

	Ajout TX	Choisissez le type de capteur
Тх Туре	TX T&H AMB 600-021	Indiquez la localisation du capteur (ex : bureau)
Localisation		Renseignez l'ID LoRa (fourni sur l'étiquette du transmetteur)
Périodicité	5 minutes	 Choisissez la périodicité de transmission
	+ Options	Faire apparaitre les options supplémentaires Les fonctionnalités avancées sont expliquées en annexe n° 10 de ce document
	chiegistier	Bouton d'enregistrement des paramètres

Répétez l'opération pour tous les capteurs à configurer.

La liste des capteurs que vous avez déclarés s'affiche sur la page.

Vous pouvez à tout moment reprendre la configuration d'un transmetteur ou bien le supprimer à l'aide des boutons suivants, mis en évidence dans l'encadré rouge.

Enless Wireless M2M & IoT Wireless Expert	CONFIG TX	CONFIG RX RÉSEAU	MODBUS]	
Configuration des transmetteurs (TX)					+ Ajout TX
Référence TX	Rithferror TX			Périodiché	1
TX TSH AMB 600-0	TX T5H4 AMB 600-021			5 mins	
Rélévence TX	Localisation	ID LoRa	Périodiché	1	
TX PULSE ATEX 600	Bureau	16	10 mins		
Référence TX		Localization ID Loita		Périodiché	1
TX VOC/T&H AMB 600-022		Bureau 9		15 mins	

Nous vous recommandons d'exporter votre fichier de configuration au format **CSV**

-		col /
EXD	ort	CSV

La phase de configuration est terminée, nous pouvons passer à l'activation des transmetteurs.

ACTIVATION DES TRANSMETTEURS



Vérifiez que les transmetteurs sont bien en mode LoRa propriétaire

Validez que le jumper de chaque transmetteur est bien positionné en mode LoRa propriétaire sur la carte électronique (voir annexe n°1). Si ce n'est pas le cas, veuillez positionner les jumpers correctement avant de passer à l'activation des produits.

Activer le premier transmetteur (au choix)

Raccordez la batterie de l'un de vos transmetteurs et validez son jeu de LED (voir paragraphe suivant).

Vérifiez le jeu de LED de votre transmetteur

Phase 1 : démarrage du transmetteur

L1 L2 L3 clignotent successivement

Phase 2 : Le transmetteur essaye de dialoguer avec le récepteur

- 11	L2	L3
Flash toutes les 5s	Flash quand le transmetteur envoie un message	Flash quand le récepteur répond

Phase 3 : Statut de l'installation

	L1	L2	L3
Échec	ON pendant 30sec	OFF	OFF
Succès Signal faible	OFF	ON pendant 30sec	OFF
Succès Signal bon	OFF	OFF	ON pendant 30sec

Phase 4 : Statut de l'installation

L1	L2	L3
Flash toutes les 1mn lorsqu'un seuil d'alerte est dépassé	Flash à chaque envoi de trame	Flash toutes les 1mn

Répétez l'opération pour tous les autres transmetteurs.

Validez l'activation des transmetteurs depuis le serveur

Dans l'onglet **CONFIG TX**, rafraichissez la page de votre navigateur.

Une pastille de validation doit apparaître devant les transmetteurs que vous venez d'activer (voir le screenshot ci-dessous).

Une pastille rouge signifie que la configuration est en cours de récupération. N'hésitez pas à attendre quelques instants et à rafraîchir votre page si les pastilles vertes n'apparaissent pas.

)) Enl	ess Wireless & IoT Wireless Expert	CONFIG TX
Configuratio	on des transmetteurs (TX)
•	Référence TX TX T&H AMB 600-021	
•	Référence TX TX PULSE ATEX 600-03	7
•	Référence TX TX VOC/T&H AMB 600-0	22

VALIDEZ LA RÉCEPTION DES INFORMATIONS DES TRANSMETTEURS



Dans l'onglet « **RÉSEAU** », les trames des transmetteurs que vous venez d'alimenter doivent remonter à la périodicité qui a été configurée.

Cet onglet vous permet de valider la bonne réception des trames des transmetteurs.

) Enless Wireless NOM & lof Wireless Expert		CONFIG TX CONFIG RX RÉSEAU		, н	ooeus		Lo	LoRa			
seau de transme	etteurs							0%	er les donndes		opert.cov
Reference TX R	aga il y a	Identifiant	Localisation	Voleur 1	Valeur 2	Valeur 3	Valeur 4	Valeur 5	Qualtel Signal	RSS	Battoria
• TX-000*/00/Tax AMB 600-523	Errin	3652		224.5	51.7 N	27 path	NH gam	0600	a.	-0.81	-
• TX T&+ D/7 600-034	2 minu	1392		3697	413			0000	a.	-34.85%	-
+ TXCE2NOCTEM AND 600-523	Errira	10		242.5	10.0 N	113 parts	673 ₁₀₀ m	0000	a,	er den	-
• TRODENOGTIME AND EDD-EED	1 min	310		242.5	50.0 N	90 path	itsi _{at} en	8800	a,	-ti din	-
+ TOPAGE ATEC 400- 017	a finature	1.877			$_{\mu}$	ν	0800		a.	12 dim	-

Nous vous recommandons d'utiliser cette page comme outil d'audit sur site, afin de valider que les niveaux de signal RSSI pour la réception des sondes sont bons.

Positionnez les transmetteurs aux endroits où ils devront être installés sur site.

Vous avez la possibilité, via le bouton poussoir situé sur les cartes électroniques des transmetteurs, de forcer l'envoi de trames de test.



La LED L2 (orange) flash lorsque vous appuyez sur le bouton poussoir. Cela signifie qu'une trame a bien été envoyée par le transmetteur. En contrôlant les niveaux de signal RSSI, vous pourrez déterminer si des répéteurs doivent être installés.



Jusqu'à -105 dBm Bon signal



De -106 à -112 dBm Signal moyen



Au delà de -112 dBm Signal faible (installation du répéteur obligatoire)

La procédure d'installation des répéteurs est explicitée dans l'annexe n°6.

Positionnement et Raccordement des capteurs

Veuillez vous référer à nos pages Annexes pour en savoir plus sur l'installation de nos capteurs :

- Positionnement et fixation des produits
- Raccordement des capteurs
- Calibration du capteur CO2

Nous répondons aux questions techniques les plus fréquentes sur notre **centre d'aide** :

enless-wireless.freshdesk.com

N'hésitez pas à le consulter et à utiliser la barre de recherche si besoin.

CONFIGUREZ VOTRE RÉCEPTEUR ET VISUALISEZ LA TABLE MODBUS



Configurez votre récepteur

Rendez-vous dans l'onglet « CONFIG RX » et renseignez les paramètres de configuration du récepteur.

Le récepteur peut communiquer en Modbus IP et Modbus RTU RS232 / RS485 simultanément. La communication en Modbus IP est activée en continu.

Les paramètres de configuration ci-dessous concernent essentiellement la communication RTU. Pour les paramètres IP, veuillez cliquer sur le bouton des paramètres avancés.



Visualisez la table Modbus

Enless Wireless M2M & loT Wireless Expert	CONFIG	TX CONFIG	RX RÉSEAU	
liectionner un transmetteur	Table Modb	us		Depart.cov
7 - TX T&H AMB 600-021	Registre	Hexadécimal	Décimal	Interpretation
16 - TX PULSE ATEX 600-037	35003	0000	0	Identifiant HE
9 - TX VOC/T&H AMB 600-022	30004	0007	7	Identifiant LO
	31005	0006	6	Type 0 / Version 6
	31006	0000	0	Statut
	31007	0000	0	Statut Alarme
	31008	00e9	233	Température 23.3 °C
	31009	0231	561	Humidtel 56.1 %
	31090	0000	0	
	30011	0000	0	
	30092	0000	0	
	30013	0000	0	
	30054	0000	0	
	30015	0000	0	
	30096	0000	0	
	31017	0000	0	
	30098	0000	0	
	30029	0000	0	
	31020	0021	33	Nombre de trames envoyées 33
	31021	fld5	-43	Valeur RSSI -43 dBm
	31022	601d	20509	20509 mins depuis demière lecture

Cliquez sur l'onglet « MODBUS ».

Lorsque vous sélectionnez un transmetteur sur la gauche de l'écran, les registres dans lesquels remontent ses informations s'affichent dans la Table Modbus.

Vous avez la possibilité d'enregistrer cette table Modbus avec le bouton « **Export CSV** ».

Export CSV

INSTALLATION DU RÉCEPTEUR



La partie configuration est terminée.

Vous pouvez débrancher votre récepteur de son alimentation et du port Ethernet du PC.

Raccordement du récepteur

Raccordement RS232 RTU sur l'automate

Bornier récepteur	Description	Connexion à l'automate
Тх	Sortie transmission	Rx
Rx	Entrée réception	Тx
GND	Signal GND	Signal GND

Raccordement RS485 RTU sur l'automate

Bornier récepteur	Description	Connexion à l'automate
A	RS485 - A	RS485 - A
В	RS485 - B	RS485 - B
GND	Signal GND	Signal GND

Raccordement en IP

Raccordez le récepteur en IP via le connecteur Ethernet.



* Le récepteur ne supporte qu'un seul client TCP à la fois.

Alimentation du récepteur

Le récepteur Modbus peut être alimenté soit :

- par un bloc d'alimentation Enless 12V réf : POWER 1000-002 - <u>Recommandé</u>
- par une alimentation principale de 7.5 à 24V.

Caractéristique du courant pour l'alimentation du récepteur en 12Vdc : 1A max Utilisez uniquement une alimentation 12V certifiée CE.

Dans les deux cas, les fils seront raccordés au bornier POWER du récepteur Modbus.

- Fil noir raccordé sur le bornier OV
- Fil rouge raccordé sur le bornier V+

Combinaisons de LED du récepteur

Veuillez vous référer aux combinaisons de LED du récepteur Modbus.

LEDs à l'intérieur du casing :

- **LA Flash** Le récepteur a reçu un message.
- **LB Flash** Le récepteur a transmis un message.
- **LC ON** Le récepteur est correctement alimenté.
- LD Flash Message de communication transmis.
- **LE Flash** Message de communication reçu.
- **LF OFF** Fonctionnalité non définie.

LEDs à l'extérieur du casing :

LED extérieure flash chaque minute

Le récepteur est bien en fonctionnement.

Le récepteur Modbus est opérationnel. Il reçoit les données des différents transmetteurs qui lui sont associés.



Nous vous recommandons de ne pas descendre en dessous de 5 secondes entre chaque requête Modbus.



Ra

UTILISATION EN MODE LORA PRIVÉ AVEC LE RÉCEPTEUR BACNET

Le récepteur BACnet répond au profil B-ASC.

Le récepteur BACnet peut être utilisé sur 4 modes différents :

- 1. BACnet IP
- 2. BACnet MSTP
- 3. BACnet MSTP avec BBMD
- 4. A la fois BACnet IP et BACnet MSTP

Les différents modes d'utilisation possibles ainsi que les BiBBs supportés par le récepteur BACnet sont documentés en **annexes n°8 et n°9**.

Avant toute chose

Vous devez accéder au serveur IP de configuration du récepteur BACnet afin de sélectionner le mode d'utilisation du récepteur (voir ci-dessus).

L'accès au serveur de configuration vous est expliqué **pages 9 et 10** de ce document.

Matériel nécessaire

Transmetteurs et récepteur à installer



Antenne longue portée pour récepteur





Câble ethernet RJ45

Configuration du mode de discover

Depuis l'interface de configuration du récepteur, vous pourrez sélectionner le mode de discover du récepteur (mode Device ou mode Objet).

- En mode Device, seuls les transmetteurs que vous avez appairé au récepteur afficheront leurs objets BACnet lors du discover
- En mode Objet, tous les objets BACnet qui peuvent être contenus dans le récepteur seront affichés lors du discover

Configuration du protocole de communication

Toujours depuis l'interface de configuration du récepteur, vous devrez déterminer le protocole de communication du récepteur BACnet :

- IP seul
- MSTP seul
- IP et MSTP simultanément
- MSTP avec BBMD

Configuration des transmetteurs

Les transmetteurs peuvent être configurés depuis la page TX CONFIG du serveur du récepteur. Une fois les capteurs déclarés et alimentés, vous pourrez valider depuis le serveur de configuration la bonne réception des données.

DESCRIPTIF DE L'INTERFACE DU SERVEUR DE CONFIGURATION DU RÉCEPTEUR BACNET

	Status Billion		
-	-	A carton	
		Wanter Care and the se	1.

1988			
		-	

01. ONGLET « CONFIG TX »

)) Enle	SS Wireless Config TX C	IONING RX RÉSEAU		I	.oF	la
Configuration	des transmetteurs (TX)				•4	nut TX
0	Robinson TX TX PLASE ATEX 600-037	Localisation Bureau	6071	Periodiche 5 mina	1	•
•	Reference TX	Geodestion Burney	0148a	Periodichi 15 minu	1	

Onglet de déclaration et de configuration des capteurs qui seront appairés au récepteur. Vous pourrez configuer les paramètres suivants :

- Périodicité de la transmission
- Seuils d'alarme
- Fonction de configuration à distance

02. ONGLET « CONFIG RX »

disponible.

Enless Wireless		CONFIG TX CONFIG RX		RÉSEAU	LOR
Sénéral A	dmin				
Paramètres du	nécepteur				
Vitesse	9600		ا (Mode Device	Mode Objet
Bit de données	0		i 1	BACKet MST	P MSTP 86MD
Bit de step	1		i 1	BACret P	BACret P MSTP
Paritá	Aucune		i 1	DHOP OFF	DHCP ON
			P	art UDP 4	7808

Onglet de configuration des paramètres du récepteur. Pour une utilisation en MSTP vous pouvez configurer les paramètres de communication du récepteur. La configuration des paramètres IP est également

03. ONGLET « RÉSEAU »

)) Enless Wireless M2M & IoT Wireless Expert		CONFIG TX CONFIG TX CONFIG RX RESEAU					LoRa			Ra		
Rés	eau de transmo	tteurs							Cfloo	r les donnée		Deport caw
	Référence TX	Requirya	Identifiant	Localisation	Wear 1	Valeur 2	Valeur 3	Valeur 4	Valeur S	Qualité Signal	RSSI	Batterie
1	TX PLASE ATEX 600- 007	2 mins	6071	Bureau tant	39	12	10	0000	0000	ы	-10 dBm	-
2	+ TX C02/V0C/TBH AMB 600-823	3 mina	6070	Test Increase	23.4 °C	55.2 %	100 ppb	567 yym	0000	al	-22 dBm	-
•	TK PULSE ATEN 600- 007	3 mirs	1377		11	26	×	0000	0000	ы	-22.45m	-

Onglet de visualisation des trames envoyées par les transmetteurs. Vous pouvez évaluer les niveaux de signal RSSI de vos capteurs et contrôler la bonne réception des données.

CONFIGURATION DES PRODUITS SUR LE RÉCEPTEUR BACNET

Comme évoqué précédemment le récepteur peut être utilisé sur deux modes de discover :

- En mode Device, seuls les transmetteurs que vous avez appairé au récepteur afficheront leurs objets BACnet lors du discover
- En mode Objet, tous les objets BACnet qui peuvent être contenus dans le récepteur seront affichés lors du discover

Sur les pages qui suivent nous allons vous montrer comment fonctionne le récepteur sur ces deux modes.

Déterminez le mode de Discover et le protocole de communication du récepteur

hadred a	dimin.						
Paramètres du	nicepteur BACre	e.					
Vitesse	9000		-	Mode De	ia.	Mode Objet	
Dit de données			5	Selectionasez le prov	cole de com	munication	
			5	 MSTP 		 MSTP + BBHD 	
	<u> </u>		2	• *	0 P + MSTP		
Partel	Aucure			DECTOR		+ DHCPON	
			,	dresse IP	192.568.	n.n	
			:	Mangue de sous-	255,255	85.0	
				'assemble	6508		
			,	het UDP	47908		

Ces paramètres se configurent depuis l'interface RX CONFIG du serveur. Pour rappel, l'accès au serveur de configuration est expliqué **pages 9 et 10** de ce document.

Sélectionnez les paramètres de configuration souhaités puis enregistrez les changements.

Lorsque vous passez du **mode Device** au **mode Objet** (ou inversement), veuillez cliquer sur le bouton REBOOT dans l'onglet ADMIN de la page CONFIG RX pour que le changement soit pris en compte.

Configuration des transmetteurs sur le serveur de configuration

Vous devez déclarer les transmetteurs que vous souhaitez appairer au récepteur. Rendez-vous dans l'onglet CONFIG TX / Pour déclarer un capteur, cliquez sur le bouton Renseignez les informations de configuration.

+ Ajout TX



Répétez l'opération pour tous les capteurs à configurer.

La phase de configuration est terminée, nous pouvons passer à l'activation des transmetteurs.

CONFIGURATION DES PRODUITS SUR LE RÉCEPTEUR BACNET



Alimentation des capteurs

Vérifiez que les transmetteurs sont bien en mode LoRa

Validez que le jumper de chaque transmetteur est bien positionné en mode LoRa sur la carte électronique (voir annexe n°1). Si ce n'est pas le cas, veuillez positionner les jumpers correctement avant de passer à l'activation des produits.

Activer le premier transmetteur (au choix)

Raccordez la batterie de l'un de vos transmetteurs et validez son jeu de LED (voir paragraphe suivant).

Vérifiez le jeu de LED de votre transmetteur

Phase 1 : démarrage du transmetteur

L1 L2 L3 clignotent successivement

Phase 2 : Le transmetteur essaye de dialoguer avec le récepteur

L1	L2	L3
Flash toutes les 5s	Flash quand le transmetteur envoie un message	Flash quand le récepteur répond

Phase 3 : Statut de l'installation

	LI	L2	L3
Échec	ON pendant 30sec	OFF	OFF
Succès Signal faible	OFF	ON pendant 30sec	OFF
Succès Signal bon	OFF	OFF	ON pendant 30sec

Phase 4 : Mode normal

L1	L2	L3
Flash toutes les 1mn lorsqu'un seuil d'alerte est dépassé	Flash à chaque envoi de trame	Flash toutes les 1mn

Répétez l'opération pour tous les autres transmetteurs.

Validez l'activation des transmetteurs depuis le serveur

Dans l'onglet **CONFIG TX**, rafraichissez la page de votre navigateur.

Une pastille de validation doit apparaître devant les transmetteurs que vous venez d'activer (voir le screenshot ci-dessous).

Une pastille rouge signifie que la configuration est en cours de récupération. N'hésitez pas à attendre quelques instants et à rafraîchir votre page si les pastilles vertes n'apparaissent pas.

Configu	ation des transmetteurs (TX)
•	Reliference TX TX PULSE ATEX 600-037
•	RM/rence TX TX CO2/VOC/T&H AMB 600-023

CONFIGURATION DES PRODUITS SUR LE RÉCEPTEUR BACNET



Validez la réception des données des transmetteurs

Dans l'onglet « **RÉSEAU** », les trames des transmetteurs que vous venez d'alimenter doivent remonter à la périodicité qui a été configurée.

Cet onglet vous permet de valider la bonne réception des trames des transmetteurs.

Enless Wireless M2M & lot Wireless Expert	CONFIG TX	CONFI	G RX	RÉSEAU				Lo	Ra
Réseau de transmetteurs						1000	e iss doered		port.cov
Reference TX Repuil y a Month	nt Localization	Valeur 1	Valeur 2	Voleur 3	Valnur 4	Valeur S	QualM Signal	859	Dations
1 + TX PALSE AT[X 430- 2 mins 407 430	Burnacher	38	12	10	0008	0000	a,	-32 albe	-
2 + TX 000/V00/1841 3 mins 607 AME-000-023	Techorase	284.5	952%	LM pub	567 ₈₀ m	0000	ы	40 effer	-
* TX PALSE ATD 4800- 3 mina 137 937		18	34	ж	0008	8080	a	-29 allen	-
+ TX PULSE #70X #20- 037 2 minu 007		18	11	28	0008	0000	a	-38 albes	-
+ TXTN+D/T000-004 2 minu 127		11170	617%			8000	a	-12-104	-

Nous vous recommandons d'utiliser cette page comme outil d'audit sur site, afin de valider que les niveaux de signal RSSI pour la réception des sondes sont bons.

Positionnez les transmetteurs aux endroits où ils devront être installés sur site.

Vous avez la possibilité, via le bouton poussoir situé sur les cartes électroniques des transmetteurs, de forcer l'envoi de trames de test.



La LED L2 (orange) flash lorsque vous appuyez sur le bouton poussoir. Cela signifie qu'une trame a bien été envoyée par le transmetteur. En contrôlant les niveaux de signal RSSI, vous pourrez déterminer si des répéteurs doivent être installés.



Jusqu'à -105 dBm Bon signal



De -106 à -112 dBm Signal moyen



Au delà de -112 dBm Signal faible (installation du répéteur obligatoire)

La procédure d'installation des répéteurs est explicitée dans l'annexe n°6.

Positionnement et Raccordement des capteurs

Veuillez vous référer à nos pages Annexes pour en savoir plus sur l'installation de nos capteurs :

- Positionnement et fixation des produits
- Raccordement des capteurs
- Calibration du capteur CO2

Nous répondons aux questions techniques les plus fréquentes sur notre **centre d'aide** :



enless-wireless.freshdesk.com

N'hésitez pas à le consulter et à utiliser la barre de recherche si besoin.

EXEMPLES DE DISCOVER EN MODE DEVICE OU EN MODE OBJET

Une fois que vous avez terminé la configuration de récepteur, que ce dernier est raccordé à votre réseau BACnet selon le protocole de communication choisi, vous pourrez initier le discover des objets BACnet.

Ci-dessous un exemple de remontée d'informations des objets BACnet en fonction du mode choisi.

Mode Device

Seuls les objets BACnet des capteurs préalablement déclarés sur le serveur de configuration remontent.

Fichier Vue 7			
📄 <u> </u> 🚽 · 🔍 ·	Q 🕢 🔪		
Fevoris			
al 💇 Reiseau local	Nom	Type	Instance Weieur Unites Description
A 10 DV-UBR_1000000	0%-DC#1	Equipement	1000001
Aurres	Device D	Weur analogique	0
About About a	Device type	Weeur analogique	1
 B Sections 	Femware version	Weyr analogique	2
 New and size 	Entery level	Wear analogique	1
A UR DUTX FI	Transmission counter	Yoleur analogique	4
Aames	159	Wear analogique	5
Abcomements COV	Time since last reading	Wear analogique	6
3 Accumulateur	Reserved	Weur analogique	1
E Convertisseur de pulsation	Transmission period	Weeur analogique	1
E Entrete analogique	Time window upgrade enabled	Wear analogique	,
Entrete Binaire	High input 1 alarm level	Weeur analogique	10
Equipement	Low input 1 alarm level	Weeur analogique	11
> L Valeur analogique	Flow time input 1	Wear analogique	12
A DE DECKO	Leak threshold input 1	Wear analogique	0
Aames	High input 2 alarm level	Weur analogique	14
Abonnements-COV	Low input 2 alarm level	Yaleur analogique	15
Entree analogique	Rew time input 2	Weeur analogique	16
Equipement	Leak threshold input 2	Weur analogique	17
N Kateur analogique	High input 3 alarm level	'thieur analogique	18
	Cow input 3 alarm level	Yaleur analogique	19

En bleu les objets BACnet relatifs au récepteur En vert les objets BACnet relatifs à deux capteurs préalablement déclarés sur le serveur de configuration

Mode Objet

Tous les objets BACnet pouvant être contenus dans le récepteur s'affichent.

Rober Mar 7			
📄 📄 🔚 · 🔕 · 🔾 🕗	N		
9 faoris			
# 🖉 Newsy Road	line .	here .	Industry Mary Links Constitution
A 10 EN LER, MINER	Co. (MA BORNING	the second secon	annesse ann Innes Annesse
Alames	the set of	Tapper and	100000
Abormaments COV	per las record	Tales analigipue	
# Accumulation	Data tetta	Yamur anatogogun	
 Accumulator input 1+1 	Step tots	Yaley analogique	
 Accumulator input 1 #10 	Parity	Tamus analogopus	
 Accumulator input 1 #11 	Trendrog 2	Tendance	•
 Accumulator reput 1 #12 	Tending 1	Sendance.	
 Accumulator input 1 #13 	Devia (0 #1	Yaley analogique	1000
 Accumulator input 1+14 	Device type #1	Yerey analogious	1001
 Accumulator input 1 #15 	Formage version PT	Yateur analogique	1002
 Accumulator input 1#16 	Survey level #1	Yaley analogique	1005
 Accumulator input 1 #17 	Tanonitation counter #1	Valeur analogique	1004
 Accumulator report 1 #18 	825 #1	Yainur analogique	1005
 Accumulator input 1.419 	Time since last reading #1	Teres analogioue	1006
 Accumulator input 1.42 	Reserved #1	Yeinur analogious	1007
 Accumulator input 1 #20 	Tonomoson period #1	Yareur analogioue	1006
 Accumulator input 1 #21 	Time window upgrade enabled #1	Valeur analogique	109
 Accumulator input 1 #22 	High temperature 1 alarm level #1	Yaley analogique	1010
 Accumulator input 1 #23 	Los temperature 1 alarm level #1	Yains analogicus	1011
 Accumulator input 1404 	High temperature 2 alarm level #1	Yateur analogiour	1012
 Accumulator input 1 #25 	Loss ferragenation 2 alasm level #1	Tains analogican	1010
 Accumulator input 1 426 	High-relative burnicity alarm level #	Takes analogicus	1014
 Accumulator input 1.407 	Los relative humaito alarm invel #1	Tainy analogious	014
 Accumulator input 1408 	Hart VIC stars low 1	Tank and the second	104
 Accumulator input 1 #29 	Mark 1977, street lives 17	Time and the second	
 Accumulator input 140 	THE POLY AND A DEPT	and manifest	



Lorra Contraction Lorra Lorra Contraction Contractico Contractico

UTILISATION EN MODE LORAWAN







ÔRaWAN

UTILISATION EN MODE LORAWAN

Avant toute chose

Avant de démarrer l'utilisation de nos transmetteurs en mode LoRaWAN, vous devez au préalable avoir positionné le jumper (fourni avec chaque produit) sur la carte électronique de vos transmetteurs.

Voir les explications sur l'annexe n°1.

Eléments nécessaires

- Abonnements et accès au cloud d'un opérateur LoRaWAN (si utilisation en mode opéré)
- Gateway LoRaWAN (si utilisation en mode privé)
- Clés (DEV EUI, APP EUI, APP KEY) indiquées sur l'étiquette de chaque transmetteur

Pour rappel

La multiplicité des modes d'utilisation de nos transmetteurs LoRaWAN (soit en mode opéré sur le Cloud des opérateurs soit en mode privé via des gateways) rend difficile la mise en place d'une procédure d'installation standard.

Les méthodes d'activations des capteurs LoRaWAN sont propres à chaque opérateur ou chaque fabricant de gateway LoRaWAN. L'installation de nos capteurs ne peut donc pas être standardisée.

Nous documenterons sur les pages suivantes les éléments qui vous seront nécessaires à la déclaration et à la configuration de nos transmetteurs que ce soit en mode opéré ou en mode privé.

Nous vous demandons de bien vouloir vous référer aux procédures des opérateurs ou fabricants de gateways pour l'activation des transmetteurs LoRaWAN sur leurs supports.

UTILISATION DES TRANSMETTEURS LORAWAN



Déclaration des transmetteurs LoRaWAN

Nos transmetteurs utilisent le mode d'activation OTAA (Over The Air Activation).

Ce mode utilise une phase de JOIN avant de pouvoir émettre sur le réseau LoRaWAN.

Pour l'activation OTAA, nous mettons à disposition les codes ci-dessous :

DEVEUI : Identifiant du transmetteur

APPEUI : Identifiant d'application global

APPKEY : Clé d'application du transmetteur

Ces clés d'activation sont mises à disposition sur les étiquettes collées au dos de chaque transmetteur mais également en fashant les QR codes collés sur chaque transmetteur.

Rappel sur le protocole LoRaWAN

La technologie LoRaWAN est bidirectionnelle et permet :

- La transmission des trames du capteur vers le réseau (uplink)
- La transmission d'informations depuis le réseau vers le capteur (downlink)

Nos transmetteurs fonctionnent sous la **classe A LoRaWAN.**

La classe A permet aux transmetteurs de recevoir des informations du réseau (downlink) en ouvrant une fenêtre d'écoute après chaque trame montante (uplink).

Activation des transmetteurs

Une fois déclarés sur un cloud ou sur une gateway, les transmetteurs LoRaWAN doivent être alimentés pour commencer à communiquer avec le réseau.

- 1) Ouvrez le casing des transmetteurs
- 2) Raccordez la batterie du transmetteur
- 3) Validez le jeu de LED du transmetteur (voir tableau page suivante)

UTILISATION DES TRANSMETTEURS LORAWAN



Validez le jeu de LED du transmetteur

Alimentation du transmetteur

L3, L2, L1 + WAN flashent successivement

Installation du transmetteur

	LI	L2	L3	
	OFF	Flash lorsque le transmetteur envoie un message	OFF	
Echec	ON pendant 30sec	OFF OFF		
Succès Signal faible	OFF	ON pendant 30sec	OFF	
Succès Signal bon	OFF	OFF	ON pendant 30sec	

Mode de communication normal

LI	L2	L3
Flash chaque minute lorsqu'une alarme est détectée	Flash lorsqu'une trame est envoyée	Flash chaque minute



Si le transmetteur ne communique pas, vérifiez que le jumper sur la carte électronique est bien en position LoRaWAN. (Voir annexe n°1)

Comportement des transmetteurs LoRaWAN

1) Lors de leur alimentation, les transmetteurs effectuent un **JOIN** *.

2) Après 24H, ils envoient un message LinkCheckReq qui devra être confirmé par un LinkCheckAck. Et ainsi de suite toutes les 24H.

Tant que les LinkCheckReq sont confirmés par un LinkCheckAck, le transmetteur n'enverra pas de nouveau JOIN.

3) S'il s'avère que le message LinkCheckReq ne reçoit pas de réponse LinkCheckAck, alors des nouveaux LinkCheckReq seront envoyés dans la foulée. Si 6x LinkCheckReq n'obtiennent pas de réponse alors

Si 6x LinkCheckReq n'obtiennent pas de réponse, alors le transmetteur initie une nouvelle procédure de JOIN.

*JOIN: il s'agit d'une phase d'accès au réseau LoRaWAN qui permet de dynamiquement renouveler les paramètres réseaux entre le end-device et le LoRa Server.

UTILISATION DES TRANSMETTEURS LORAWAN



Décodage des uplinks

Une fois le capteur déclaré et alimenté, les premières trames de données (uplinks) commencent à arriver sur le Cloud ou la gateway.

Afin de pouvoir interpréter les trames brutes envoyées par nos transmetteurs, nous pouvons vous mettre à disposition soit :

- De la documentation d'aide au décodage de nos trames LoRaWAN
- Des Codecs de décodage au format JavaScript

Ces éléments sont disponibles sur notre centre d'aide en ligne : enless-wireless.freshdesk.com Tapez « Codecs » ou « Payload » dans la barre de recherche pour que les fichiers apparaissent.

Configuration des downlinks

Les downlinks permettent d'envoyer des informations aux transmetteurs depuis le réseau LoRaWAN. Cela permet la configuration des transmetteurs (périodicité de transmission, retransmission des données, seuils d'alarmes...).

Comme expliqué en amont, nos transmetteurs se mettent en écoute de downlink après l'envoi de chaque trame montante (uplink).

Si vous configurez un downlink depuis le cloud ou la gateway, le transmetteur devrait le récupérer immédiatement après l'envoi d'une trame montante (uplink) et changer ses paramètres en conséquence.

La documentation d'aide au décodage de nos trames LoRaWAN évoquée plus haut intègre également un générateur de Downlinks de configuration.

Le fichier de décodage des trames et générateur de downlinks est disponible sur notre centre d'aide : enless-wireless.freshdesk.com

Tapez « payload » dans la barre de recherche.

Les Downlinks de configuration sont à envoyer sur le Port n°1

Validation de la remontée des informations

Avant de passer à l'installation définitive des produits, vous pouvez valider la qualité de réception des données sur le cloud ou votre gateway.

Vous pouvez utiliser le bouton poussoir situé sur les cartes électroniques des transmetteurs pour forcer l'envoi de trames de test.



La LED L2 (orange) flash lorsque vous appuyez sur le bouton poussoir. Cela signifie gu'une trame a bien été envoyée par le transmetteur

Nos transmetteurs LoBaWAN ont des contraintes de Duty Cycle. Ne pas appuyer sur le bouton poussoir plus d'une fois toutes les 5mn.

Validez également que les paramètres de configuration ont bien été récupérés par le transmetteur et qu'il transmet bien à la bonne périodicité.

Positionnement et raccordement des produits

Le positionnement et le raccordement des produits sont explicités sur nos pages annexes.



LoRaWAN

ANNEXES

Choix du mode de communication LoRa vs LoRaWAN

Annexe 1

- Mode LoRa
- Mode LoRaWAN

Positionnement et fixation des produits

Annexe 2

- · Positionnement des transmetteurs
- Fixation des transmetteurs

Raccordement des produits

Annexes 3 à 5

- Raccordement des transmetteurs pulse aux compteurs d'impulsions
- Raccordement et installation du transmetteur PULSE LED
- Raccordement de la sonde 4/20 mA au transmetteur analogique
- Raccordement du transmetteur de contact aux interfaces de contact

Installation du répéteur

Annexe 6

Calibration CO2

Annexe 7

Récepteur BACnet

Annexes 8 à 9

- Modes d'utilisation du récepteur BACnet
- BIBBs supportés par le récepteur BACnet

CHOIX DU MODE DE COMMUNICATION LORA PROPRIÉTAIRE VS LORAWAN

Chaque transmetteur peut communiquer en mode LoRa propriétaire ou en mode LoRaWAN (voir page 7). La sélection du mode se fait via un cavalier installé sur le PCB des transmetteurs.

Mode LoRaWAN

Jumper positionné sur une seule broche.



NB : Le jumper est fourni avec chaque transmetteur.

Les changements de position du jumper pour passer d'un mode à l'autre (LoRa ou LoRaWAN) ne sont possibles que lorsque le transmetteur est désalimenté.



La position des jumpers est inversée pour les transmetteurs dont la version est antérieure à **ENV1.01.05** (voir sur l'étiquette des transmetteurs).

Mode LoRa propriétaire

Jumper positionné sur les deux broches.



POSITIONNEMENT & FIXATION DES TRANSMETTEURS

Positionnement

Le bon positionnement des transmetteurs est très important et influe significativement sur la qualité de propagation des ondes radio. Si votre transmetteur est mal positionné, vous réduirez la distance de couverture radio.

Pour maximiser les performances des transmetteurs, veuillez respecter les points décrits ci-desous :



Veillez à ce que l'antenne du transmetteur pointe toujours vers le haut.

Positionnez les transmetteurs le plus haut possible. Nous recommandons de positionner les transmetteurs à minimum 1,50m de hauteur.

Fixation

La fixation des transmetteurs se fait à l'aide des ergots de fixation murale. Ces ergots sont prévus pour une fixation par vis.

Les ergots des transmetteurs d'ambiance (boîtiers blancs) se trouvent à l'intérieur des transmetteurs.

Pour les transmetteurs endurcis (boitiers gris), vous pouvez également utiliser les passages pour collier de fixation sur les côtés du boîtier.





RACCORDEMENT DES TX PULSE AUX COMPTEURS D'IMPULSIONS



Rappel concernant l'utilisation du transmetteur TX PULSE ATEX 600-037

Selon la directive ATEX 1999/92/CE, seuls les intervenants formés au travail dans les zones à risque sont autorisés à installer le transmetteur TX PULSE ATEX 600-037. Aucune modification ne peut être apportée sur le transmetteur TX PULSE ATEX 600-037.

Conditions spéciales pour une utilisation sûre

Dans le cas d'une installation avec un compteur gaz, les fils de sortie du transmetteur TX PULSE ATEX 600-037 doivent être raccordés à un matériel de sécurité intrinsèque certifié. Cette combinaison doit être compatible avec les règles de sécurité intrinsèques Uo, lo , Po, Co, Lo spécifiées sur l'étiquette apposée sur le transmetteur.

Certifications

Le transmetteur TX PULSE ATEX 600-037 est certifié ATEX :

II 1 G
 Ex ia IIC T3 Ga
 LCIE 14 ATEX 3013 X
 -20°C ≤ Tamb ≤ +55°C
 Pile : 3,6 V Ramway ER34615 uniquement.
 Uo:3,9 V ; Io : 11,47 mA ; Po : 11,18 mW ; Co : 617 µF : Lo : 270 mH.

Batterie

Le transmetteur TX PULSE ATEX 600-037 est livré avec une batterie modèle RAMWAY ER34615. Seul ce modèle de pile RAMWAY ER34615 peut être utilisé avec le transmetteur TX PULSE ATEX 600-037. Ces piles sont disponibles auprès de la société Enless Wireless – 45 ter avenue de Verdun 33520 Bruges (France). Téléphone : 05 56 37 97 47 – Mail : contact@enless.fr

AVERTISSEMENT - DANGER POTENTIEL DE CHARGE ELECTROSTATIQUE

Le transmetteur TX PULSE ATEX 600-037 ne doit être nettoyé qu'avec un chiffon humide.

Les transmetteurs PULSE sont fournis avec 4 fils et disposent de 2 entrées impulsions utilisables simultanément. Plusieurs combinaisons sont possibles.



Compatibilité avec les compteurs

- Interface contact sec (50 msecondes minimum / 10 Hz max)
- Interface transistor, collecteur ouvert

Raccordement au compteur

Entrée 1 : Contact sec Fil vert + fil marron **Entrée 2** : **Contact sec** Fil vert + fil blanc **Entrée 3 : Collecteur ouvert** Fil vert + fil jaune

Pour plus de détails sur les différentes possibilités de câblage, n'hésitez pas à consulter notre **Centre d'Aide** : <u>enless-wireless.freshdesk.com</u> Tapez « **câblage** » dans la barre de recherche.

RACCORDEMENT DU TX PULSE LED SUR SON COMPTEUR



Connaître votre compteur



Voyant lumineux

Localiser sur le compteur la diode clignotante. C'est sur cette diode que sera positionné le lecteur optique.

La tête de lecture optique ne peut interpréter que des flashs LED dont la durée de clignotement est de 3ms minimum et de 100ms maximum.

Relève des paramètres

S'il s'agit d'un compteur de tarif supérieur à 36 kVA, il est nécessaire de connaître rapport de transformation de votre compteur. A l'aide des boutons situés à côté de l'afficheur numérique, relever la valeur correspondant aux raports TC (paramètre n°6 ou n°16 ou n°64).

2 Mise en place du capteur



Fixation du viseur

Nettoyer le compteur autour de la diode clignotante. Coller le viseur en visant la diode à travers le trou (le viseur est muni d'un adhésif).



Verrouillage du lecteur

Clipser le lecteur dans le viseur. Exercer une force homogène sur toute la surface du capteur.



Vérification

Une fois que vous alimenterez votre transmetteur, la diode rouge s'allumera périodiquement pendant 20 secondes, puis la diode verte prendra le relais.

3 Calcul de la consommation

La tête de lecture optique du transmetteur enregistre 1 pulse tous les 5 flashs.

Formule de calcul complète = $(A \times 5) \times B \times C \times D$

A : Nombre d'impulsions mesurées

B : Poids de l'impulsion Tarif bleu : 0.1W/pulse. Dans ce cas, renseigner 0.1 pour la valeur B dans la formule ci-dessus. Autres tarifs : indiqué sur l'interface du compteur (étiquette ou écran)

C : Ratio TC – Transformation de courant Tarif bleu : 1 Tarif jaune : 20, 40 ou 100 (indiqué sur l'interface du compteur)

D : Ratio TT – Transformateur de tension Tarif bleu : 1 Tarif jaune : 1 Tarif vert : indiqué sur l'interface du compteur



RACCORDEMENT DE LA SONDE ANALOGIQUE 4/20 MA ET DU TRANSMETTEUR DE CONTACT

Raccordement de la sonde 4/20 mA au transmetteur analogique

Lors de l'installation de transmetteurs analogiques, vous devez avant toute chose connecter le capteur 4/20mA au transmetteur.

Ouvrez le boîtier du transmetteur, vous allez connecter le capteur analogique au bornier du transmetteur. Référez-vous à l'étiquette située à l'intérieur du transmetteur sous le bornier pour le raccordement.

Raccordement de la sonde

Bornier transmetteur	Description	Connexion à l'automate	
SP	Power (+V)	Utiliser SP et 0V pour alimenter le capteur	
SI	4/20mA (+l)	Utiliser SI et 0V pour la boucle 4/20mA	
0V	Common 0-V		

Une fois le capteur raccordé au transmetteur, vous pouvez commencer à configurer le transmetteur.

Câblage de la sonde 4/20mA au transmetteur TX 4/20mA 600-035

Câblage du transmetteur LoRa 4-20mA (avec alimentation de la sonde 4/20mA)



Câblage du transmetteur LoRa 4-20mA (pas d'alimentation de la sonde 4/20mA)



Raccordement du transmetteur de contact aux interfaces de contact

Les transmetteurs de CONTACT sont fournis avec 4 fils et disposent de 2 entrées utlisables simultanément. Plusieurs combinaisons sont possibles.

Raccordement aux interfaces de contact

Entrée 1 : Contact sec Fil vert + fil marron **Entrée 2 : Contact sec** Fil vert + fil blanc **Entrée 3 : Collecteur ouvert** Fil vert + fil jaune

INSTALLATION DU RÉPÉTEUR RX REPEATER 600-301

Un ou plusieurs transmetteurs restent hors de portée du récepteur Modbus. Vous allez devoir installer un répéteur.

Le répéteur ne nécessite aucune configuration !

Positionnez votre répéteur

Nous vous recommandons de positionner votre répéteur à mi distance entre les transmeteurs et le récepteur Modbus. Utilisez de préférence une antenne longue portée et installez la le plus haut possible. Vous avez la possibilité de chainer plusieurs répéteurs entre eux.

Alimentez votre répéteur

Une fois positionné, alimentez le répéteur. Le répéteur peut être alimenté soit :

- Par un chargeur d'alimentation 12V Réf : POWER 1000-002 Recommandé
- Par une alimentation principale de 7,5 à 24V

Caractéristique du courant pour l'alimentation du répéteur en 12Vdc : 1A max. Utilisez uniquement une alimentation 12V certifiée CE

Dans les deux cas, les fils seront raccordés sur le bornier POWER du répéteur : • Fil noir raccordé sur le bornier OV • Fil rouge raccordé sur le bornier V+

Interprétez les jeux de led

LEDs à l'intérieur du casing :

- **LA Flash** Le répéteur a reçu un message.
- **LB Flash** Le répéteur a transmis un message.
- **LC ON** Le répéteur est correctement alimenté.

LEDs à l'extérieur du casing :

LED extérieureLe répéteur est bien enflash chaque minutefonctionnement.





PROCESS DE CALIBRATION DES TRANSMETTEURS CO2 VOC TEMP HUM



Pour vous assurer que les valeurs ppm remontées par nos transmetteurs CO2 VOC TEMP HUM 600-023 sont cohérentes, vous avez la possibilité de les re-calibrer manuellement.

Pour s'assurer de la meilleure calibration possible, nous vous recommandons de calibrer les produits en mode « fresh air ». La calibration de nos transmetteurs ne prend que 3 minutes. Veuillez suivre la procédure ci-dessous :



Lorsque le transmetteur est alimenté, positionnez-le sur une table proche d'une fenêtre, la fenêtre doit être ouverte afin que l'air dans lequel le transmetteur se calibrera soit sain.





Lorsque les LED cessent de clignoter cela veut dire que la calibration est terminée. Vous pouvez reprendre le transmetteur et l'installer à son emplacement définitif.

2

Appuyez pendant 15 secondes sur le bouton poussoir situé sur la carté électronique du transmetteur. Ne relâchez la pression que lorsque les LED L1 L2 L3 s'allument. Cela signifie que le process de calibration s'est activé.

Nous vous recommandons d'appuyer sur le bouton poussoir à l'aide d'un tournevis ou d'un stylo afin de ne pas endommager le capteur CO2 avec votre doigt !

3

Eloignez vous du transmetteur et laissez la calibration se faire. Le processus dure environ 3 minutes.



MODES D'UTILISATION DU RÉCEPTEUR BACNET



BACnet/MSTP



BACnet/IP et BACnet/MSTP



BACnet/MSTP + BBMD



BIBBS SUPPORTÉS PAR LE RÉCEPTEUR BACNET

Le récepteur BACnet est compatible avec le profil **B-ASC**.

	Bacnet Operator Work Station	Bacnet Building Controllers	BACnet Advanced Application Controller	BACnet Application Specific Controller	BACnet Smart Acuator	BACnet Smart Sensor
	B-OWS	B-BC	B-AAC	B-ASC	B-SA	B-SS
Data Sharing	DS-RP-A,B DS-RPM-A DS-WP-A DS-WPM-A	DS-RP-A,B DS-RPM-A,B DS-WP-A,B DS-WPM-B DS-COVU-A,B	DS-RP-B DS-RPM-B DS-WP-B DS-WPM-B	DS-RP-B DS-WP-B	DS-RP-B DS-WP-B	DS-RP-B
Alarm, Event Management	AE-N-A AE-ACK-A AE-INFO-A AE-ESUM-A	AE-N-B AE-ACK-B AE-INFO-B AE-ESUM-B	AE-N-B AE-ACK-B AE-INFO-B			
Scheduling	SCHD-A	SCHED-E-B	SCHED-I-B			
Trending	T-VMT-A T-ATR-A	T-VMT-I-B T-ATR-B				
Device & Network Management	DM-DDB-A,B DM-DDB-B DM-DCC-A DM-TS-A DM-UTC-A DM-UTC-A DM-RD-A DM-BR-A NM-CE-A	DM-DDB-A,B DM-DDB-B DM-DCC-B DM-TS-B DM-RD-B DM-RD-B DM-BR-B NM-CE-A	DM-DDB-B DM-DOB-B DM-DCC-B DM-TS-B DM-RD-B	DM-DDB-B DM-DOB-B DM-DCC-B	DM-DDB-B DM-DOB-B	DM-DDB-B DM-DOB-B

* En vert : les BiBBs supportés

* En rouge : les BiBBs non supportés

FONCTIONNALITÉS AVANCÉES DES TRANSMETTEURS

Les fonctionnalités avancées s'affichent lorsque vous cliquez sur le bouton sur la fenêtre Ajout TX. + Options Deux types de fonctionnalités avancées sont disponibles. Ajout TX TX CO2/VOC/T&H AMB 600-023 Tx Type Localisation ID LoRa Une fonction de nouvelle configuration à distance Périodicité 15 minutes (voir explications ci-dessous) - Opti Des seuils d'alarmes en cas de Nouvelle config dépassement de seuils Temp haute (°C) Temp basse (°C) (voir explications ci-dessous) Max 125.0 Min 0.0 Hum haute (%) Hum basse (%) Max 100 Min 0.0 COV haut (ppb) COV bas (ppb) Max 4000 Min 0 CO2 haut (ppm) CO2 bas (ppm) Max 4000 Min 0

Nouvelle configuration à distance

Lorsque vous activez cette fonction, chaque 24H le transmetteur demandera au récepteur si une nouvelle configuration est disponible. Si vous avez modifié la configuration du transmetteur en question depuis la table Modbus du récepteur, alors le transmettra prendra sa nouvelle périodicité sans que vous n'ayez à intervenir manuellement sur le capteur après 24H.

Il est possible de (re)configurer les transmetteurs depuis la table Modbus du récepteur. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à consulter notre **Centre d'Aide** : <u>enless-wireless.freshdesk.com</u> Tapez « configuration depuis la table Modbus » dans la barre de recherche.

Seuils d'alarmes

Pour chaque type de transmetteur différents seuils d'alarme sont disponibles. Si vous ne souhaitez pas utiliser cette fonctionnalité ne remplissez pas les champs des seuils d'alarmes. Sinon remplissez les champs en indiquant les valeurs hautes/basses des seuils choisis. En cas de dépassement de seuil, le byte statut de la table Modbus indiquera une alarme (voir le document de table Modbus).

)) Enless Wireless

DECLARATION UE DE CONFORMITE EU DECLARATION OF CONFORMITY



We Enless Wireless 45 ter avenue de Verdun 33520 Bruges France

Declare under our sole responsibility that the product

Designation: Product Name(s) & References Radio transmitters TX PULSE HP ATEX 400-006 TX PULSE ATEX 800-010 TX PULSE ATEX SIGFOX 300-010 TX PULSE ATEX SIGFOX HP 100-010 TX PULSE HP ATEX 400-007 TX PULSE ATEX SIGFOX HP 100-017 TX PULSE ATEX 600-037

Attestation

LCIE 14 ATEX 3013 X

Notifiée par le LCIE 33 avenue du Général Leclerc - 92260 Fontenay aux Roses (France) Numéro LCIE: 0081

To which this declaration relates satisfy the provision of **2014/34/UE** of the European parliament and the council of 29 March 2014

> is in conformity with the following standard(s) or other normative document(s)

• EN IEC 60079-0 : 2018, EN60079-11 : 2012

The marking is: $\langle _{\mathbf{G}} \rangle$ II 1 G Ex ia IIC T3 Ga

> Fulfill the directives & standards

- 2014/53/UE April 2014
- 2014/30/UE February 2014
- RoHS 2011/65/EU of 1 July 2011
- EN300 220-1&2 V3.1.1 (2017-02)
- EN301 489-1 V2.2.0 (2017)/ EN 301 489-3 V2.1.1 (2017)
- EN 60950-1: 2006 + Am11:2009 + Am1:2010 + Am12 2011 + A2: 2013
- EN 62479 :2010

Date: 23/06/2021 Version 6.0 Bruno Petit (Gérant)